

KODIAK 3.0

Guia de utilização dos botões

VISUALIZAÇÃO EM DIRETO

FUNÇÕES DE UM ÚNICO BOTÃO



CIMA

PREMIR



Fotografia

MANTER
PREMIDO



Vídeo



MENU

PREMIR



Menu rápido

MANTER
PREMIDO



Menu principal



BAIXO

PREMIR



Zoom

MANTER
PREMIDO



Medição de
distância

FUNÇÕES DE COMBINAÇÃO DE BOTÕES



MENU



CIMA

Premir ou manter premido

Alternar a paleta de cores



MENU



BAIXO

Premir ou manter premido

Alternar o modo de medição
de distância

Medição única / contínua



CIMA



BAIXO

Premir ou manter premido

Calibração da imagem



KODIAK 3.0

Guia de utilização dos botões

☰ NO MENU



CIMA

PREMIR

Cima /
Esquerda



BAIXO

PREMIR

Baixo /
Direita

MANTER
PREMIDO



Deslocar
continuamente



MENU

PREMIR



Confirmar

MANTER
PREMIDO



Guardar e
voltar



CONTROLOS DO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Ecrã inicial

PREMIR

Ecrã
desligado



No menu

PREMIR

Sair do
menu



Desligado

MANTER
PREMIDO

Ligar



Em qualquer
ecrã

MANTER
PREMIDO

Desligar



Contagem decrescente
para desligar

Prima qualquer botão
para cancelar.

QUALQUER BOTÃO



CIMA



MENU



BAIXO



ALIMENTAÇÃO

